

Concentrador de LAN y USB para viajes HP

Guía del usuario

© Copyright 2010 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Windows y Windows Vista son marcas
comerciales registradas de Microsoft
Corporation en EE. UU.

La información contenida en el presente
documento está sujeta a cambios sin previo
aviso. Las únicas garantías para los
productos y servicios de HP están
estipuladas en las declaraciones expresas
de garantía que acompañan a dichos
productos y servicios. La información
contenida en este documento no debe
interpretarse como una garantía adicional.
HP no se responsabilizará por errores
técnicos o de edición ni por omisiones
contenidas en el presente documento.

Primera edición: julio de 2010


Número de referencia del documento:
615860-E51

Tabla de contenido

1 Pasos iniciales	1
Identificación del contenido de la caja	1
Identificación de los componentes	2
Componente de la parte frontal	2
Componentes de la parte izquierda	2
Componente de la parte derecha	3
Componentes de la parte trasera	4
Componente de la parte inferior	4
2 Uso del concentrador para viajes	6
Instalación de los controladores	6
Conexión del concentrador para viajes a un equipo	7
Conexión a una red	8
Conexión de dispositivos USB	9
Conexión del concentrador para viajes a la alimentación	9
Desconexión del concentrador para viajes o de un dispositivo USB	10
3 Solución de problemas	12
Solución de problemas habituales	12
Búsqueda de información adicional	13
Soporte técnico	13
Índice	14

1 Pasos iniciales


Identificación del contenido de la caja



Componente	Descripción
(1)	Concentrador para viajes
(2)	Disco <i>Accessory User Guides</i> (Guías de accesorios del usuario)
(3)	<i>Configuración rápida</i>


Identificación de los componentes

Componente de la parte frontal




Componente	Descripción
Puerto USB flexible	Conecta dispositivos USB opcionales; permite un giro de hasta 90 grados.

Componentes de la parte izquierda




Componente	Descripción
Puertos USB (2)	Conectan dispositivos USB opcionales.

Componente de la parte derecha



Componente	Descripción
Conector RJ-45 (red)	Conecta un cable de red.

Componentes de la parte trasera



Componente	Descripción
(1) Conector de alimentación de CC	Requiere el uso de un adaptador de alimentación estándar de 5 V y 3,5 mm que se compra por separado en una tienda minorista de electrónica. Alimenta el concentrador cuando los dispositivos (por sí solos o combinados) conectados al concentrador requieren más de 500 mA de corriente.
(2) Puerto USB	Conecta dispositivos USB opcionales.
(3) Canal del cable USB	Permite que se posicione el cable del conector USB de tal forma que el concentrador para viajes pueda mantenerse firme sobre superficies planas cuando está conectado a un equipo.

Componente de la parte inferior



Componente	Descripción
Conector USB	Conecta el concentrador al puerto USB del equipo.

2 Uso del concentrador para viajes

Para obtener un rendimiento óptimo, utilice el concentrador para viajes con equipos de HP o Compaq que cuenten con sistemas operativos Windows® 7, Windows Vista® o Windows XP.

No se requiere alimentación para usar los recursos del concentrador para viajes. Sin embargo, para conectar un dispositivo externo que requiera más de 500 mA de corriente, puede ser necesario utilizar un adaptador de alimentación estándar de 5 V y 3,5 mm (se compra por separado en una tienda minorista de electrónica). El dispositivo externo también puede proveer alimentación adicional por medio de un adaptador de alimentación. Consulte la documentación que se incluye con el dispositivo para obtener más información.

Instalación de los controladores


Para instalar los controladores de LAN en un equipo, siga estos pasos:

1. Inserte el disco *Accessory User Guides* (Guías de accesorios del usuario) en la unidad óptica de su equipo.
2. Si se abre la ventana Reproducción automática, seleccione **Run userguide.html**.
3. Seleccione su idioma, haga clic en el enlace para instalar los controladores y, a continuación, siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para completar la instalación.




NOTA: Para buscar actualizaciones y obtener los controladores más recientes, vaya a <http://www.hp.com/support>.

Conexión del concentrador para viajes a un equipo


 **NOTA:** Se puede conectar o desconectar el concentrador para viajes de un equipo cuando éste se encuentra encendido o apagado.


Para conectar el concentrador para viajes a un equipo:

1. Voltee el concentrador para viajes (1) y luego extienda el conector USB alejándolo del concentrador para viajes (2).



2. Voltee el concentrador para viajes, encaje el cable en el canal para que el concentrador pueda mantenerse firme sobre superficies planas y conecte el conector USB al puerto USB del equipo.


 **NOTA:** Es posible que la apariencia de su equipo difiera ligeramente de las imágenes de esta sección.



Conexión a una red


Puede conectar su equipo a una red por medio del concentrador para viajes. Esto requiere un cable Ethernet (se compra por separado).


1. Conecte el concentrador para viajes a su equipo.
2. Conecte un extremo del cable Ethernet al conector RJ-45 (red) del concentrador para viajes **(1)** y el otro extremo a un conector de pared RJ-45 **(2)** o a un enrutador.



Conexión de dispositivos USB

El concentrador para viajes tiene cuatro puertos USB. Utilice cualquiera de los puertos USB para conectar dispositivos USB externos opcionales.

 **NOTA:** Asegúrese de que el dispositivo externo sea compatible con las especificaciones de alimentación del concentrador para viajes descritas en la próxima sección.





Conexión del concentrador para viajes a la alimentación

No se requiere alimentación para usar los recursos del concentrador. Sin embargo, para conectar dispositivos externos que requieran más de 500 mA de corriente (por sí solos o combinados), puede ser necesario utilizar un adaptador de alimentación estándar de 5 V y 3,5 mm (se compra por separado en una tienda minorista de electrónica). El dispositivo externo también puede proveer alimentación adicional por medio de un adaptador de alimentación suministrado con el dispositivo. Consulte la documentación que se incluye con el dispositivo para obtener más información.

Para conectar el adaptador de alimentación al concentrador para viajes:

1. Conecte el adaptador de alimentación en el conector de alimentación de CC **(1)** del concentrador para viajes.
2. Conecte el otro extremo del adaptador de alimentación a una toma eléctrica de CA **(2)**.

 **NOTA:** No se incluye el adaptador de alimentación y su apariencia puede ser diferente de lo que se muestra aquí.



Desconexión del concentrador para viajes o de un dispositivo USB

Para desconectar un dispositivo externo del concentrador para viajes o para desconectar el concentrador para viajes del equipo, siga estos pasos:

- △ **PRECAUCIÓN:** Para reducir el riesgo de pérdida de información, guarde su trabajo antes de desconectar dispositivos externos del concentrador para viajes o antes de desconectar el concentrador para viajes de su equipo.

PRECAUCIÓN: Para evitar la pérdida de información o que el sistema deje de responder, use el siguiente procedimiento para extraer un dispositivo USB con seguridad.

PRECAUCIÓN: Para evitar dañar un conector USB, no tire del cable para desconectar un dispositivo USB o el concentrador para viajes.

Para Windows 7:

1. Haga clic en el icono **Quitar hardware de forma segura y expulsar el medio** en el área de notificación en el extremo derecho de la barra de tareas.

📋 **NOTA:** Para mostrar el icono **Quitar hardware de forma segura y expulsar el medio**, haga clic en el icono **Mostrar iconos ocultos** (la flecha del lado izquierdo del área de notificación).
2. Haga clic en el nombre del dispositivo en la lista. Se le avisa que es seguro extraer el dispositivo.
3. Retire el dispositivo.

Para Windows Vista o Windows XP:

1. Haga doble clic en el icono **Quitar hardware con seguridad** en el área de notificación, en el extremo derecho de la barra de tareas.



NOTA: Para visualizar el icono Quitar hardware con seguridad en el área de notificación, haga clic en **Mostrar iconos ocultos** (< o <<) en el área de notificación.

2. Haga clic en el nombre del dispositivo en la lista.



NOTA: Si el dispositivo USB no está en la lista, no es necesario detenerlo antes de extraerlo.

3. Haga clic en **Detener** y, a continuación, haga clic en **Aceptar**.
4. Retire el dispositivo.

3 Solución de problemas

Solución de problemas habituales

La siguiente tabla enumera problemas posibles y las soluciones recomendadas.

Problema	Causa posible	Solución
Los puertos o los conectores del concentrador para viajes no funcionan.	El concentrador para viajes no está conectado correctamente al equipo.	Desconecte el conector USB del equipo y luego vuelva a conectarlo.
Los dispositivos conectados al concentrador no están funcionando adecuadamente.	Es posible que el concentrador no proporcione suficiente alimentación para el uso de todos los dispositivos conectados.	Utilice un adaptador de alimentación estándar de 5 V y 3,5 mm, que se compra por separado en una tienda minorista de electrónica.
Cuando el concentrador para viajes está conectado al equipo, tanto la WLAN como la LAN están conectadas.	No se admite el cambio de la conexión WLAN a la conexión LAN.	Presione la tecla o botón de conexiones inalámbricas o deslice el interruptor de conexiones inalámbricas para desactivar la conexión a una WLAN. Para obtener información sobre la localización del botón, tecla o interruptor de conexiones inalámbricas, consulte la documentación incluida con su equipo.

Búsqueda de información adicional

- Para obtener información completa sobre su equipo HP, así como también información de organismos gubernamentales y de seguridad sobre el uso de su equipo HP, acceda a Ayuda y soporte técnico en su equipo HP seleccionando **Inicio > Ayuda y soporte técnico**.
- El sitio web de HP (<http://www.hp.com>) brinda noticias sobre productos y actualizaciones de software.

Soporte técnico

Si no puede resolver un problema utilizando los consejos para la solución de problemas en este capítulo, deberá comunicarse con el soporte técnico.

Para solucionar su problema lo más rápido posible, tenga a mano la siguiente información cuando llame o envíe un correo electrónico:

- Nombre y número de modelo del equipo y del concentrador para viajes
- Números de serie del equipo y del concentrador para viajes
- Fechas de compra del equipo y del concentrador para viajes
- Condiciones en las que se produjo el problema
- Mensajes de error que aparecieron
- Hardware y software que está utilizando
- El fabricante y el modelo de los componentes conectados al equipo y al concentrador para viajes

Para comunicarse con el soporte técnico, seleccione **Inicio > Ayuda y soporte técnico > Póngase en contacto con un empleado del servicio técnico** para iniciar una conversación por chat con un especialista en soporte técnico. También puede consultar el folleto *Worldwide Telephone Numbers* (Números de teléfono mundiales) que se incluye con el equipo para obtener información de contacto.



NOTA: Cuando el chat de soporte técnico no está disponible en un idioma específico, está disponible en inglés.

Índice

A

alimentación

- conector de CC,
identificación 9
- conexión 9
- orientaciones 9

Ayuda y soporte técnico 13

C

compatibilidad con sistemas
operativos 6

Conector de alimentación de
CC 4

conectores

- alimentación de CC 4
- RJ-45 (red) 8

conector USB, identificación 5

D

dispositivos USB, conexión 9

E

equipo, conexión 7

P

puertos, USB 2, 9

puertos USB, identificación 2

R

red (RJ-45)

- conector, identificación 3
- conexión 3

RJ-45 (red)

- conector, identificación 3
- conexión 3, 8

S

soporte técnico 13

